



Bliss Adjustable

EU	31-34	35-38	39-42
UK	jr. 12-2	3-6	7-10
US Kids	jr. 13-3	4-7	8-11
Mondo	194-217	220-238	246-262



Finde deine richtige Größe

Für die beste Performance sollten Skates eng anliegen. Es ist nicht notwendig, die Skates eine Nummer größer als Ihre Fußgröße zu kaufen. Beim Einlaufen dehnen und verbreitern sich alle Schuhe mit der Zeit. Es ist wichtig zu wissen, dass sich Softboots stärker ausdehnen als Hard- oder Carbonboots.

STEP 1



Legen und befestigen Sie ein DIN A4 Blatt auf den Boden an einer geraden Wand, die bündig mit dem Boden abschließt. Tragen Sie Ihre üblichen Skating-Socken, um die Messung so genau wie möglich durchzuführen. Stellen Sie Ihren Fuß auf das Blatt und achten Sie darauf, dass Ihre Ferse, ohne nennenswerten Druck die Wand berührt.

STEP 2



Stellen Sie sich entspannt auf den zu messenden Fuß und ziehen Sie eine Linie um die Fußkontur, beginnend am großen Zeh. Achten Sie darauf, den Stift senkrecht zu halten, um Abweichungen zu vermeiden. Es wäre vom Vorteil, wenn eine zweite Person die Linie für eine bessere Genauigkeit zeichnet. Messen Sie die Länge des Papiers bis zur gezogenen Linie. Das ist Ihre MONDOPOINT-Größe in mm.

TIPP: Für die beste Passform messen Sie Ihren Fuß nach einer kurzen Skateeinheit oder am Ende des Tages, da Ihr Fuß von Natur aus etwas anschwillt und sich ausdehnt.

STEP 3



Messen Sie auch Ihren anderen Fuß und vergleichen Sie die Maße. Die richtige Größe ist die Länge des größeren Fußes. Mit diesen Maßen können Sie nun Ihre richtige Größe aus unserer Größentabelle entnehmen. Sollte Ihre gemessene Länge zwischen zwei Größen liegen, dann entscheiden Sie sich bitte für die größere Größe.

TIPP:
Präzisionspassform: fügen Sie 2-3 mm hinzu.
Komfortpassform: fügen Sie 4-6 mm hinzu.