

Anwendung



- 1) Reinigen Sie die Oberfläche, indem Sie mit einem **sauberen, trockenen** und weichen Tuch **ca. 20 Sek. über die Oberfläche reiben**. Bei hartnäckigen Verschmutzungen nehmen Sie reinen Reinigungsalkohol (80-100%) hinzu und reiben kräftig nach. Nicht geeignet sind Reiniger aller Art, sowie Verdünnungsmittel, Brennspiritus oder Bremsenreiniger.
- 2) Ziehen Sie nun die Folie von der Vorderseite der Kleberfläche. Positionieren Sie im nächsten Schritt den Adapter an der vorgesehenen Fläche und drücken Sie diesen **5 Sekunden** fest an den Untergrund.
- 3) Mit Hilfe des Schlüssels Tubenspitze aufstechen, Tubenende um einen Falz entfalten, in Schlüssel einfädeln und wieder um einen Falz aufrollen. Füllen Sie nun den Klebstoff in die große Öffnung des Adapters, bis er an der kleinen Öffnung wieder austritt.



- 4) Die meisten unserer Produkte lassen sich sofort montieren* (siehe Sofortmontage). Nach **6 Std. Aushärtezeit** kann das Accessoire regulär belastet werden. Zum Verkürzen der Aushärtezeiten folgen Sie Schritt 5-6. **Für Wannengriffe ist immer eine Aushärtezeit von 24 Std. einzuhalten, für Spiegel eine Aushärtezeit von 12 Std.**

Reduzieren der Aushärtezeiten



- 5) Benetzen Sie die Oberfläche des befüllten Adapters gleichmäßig mit Wasser. Besprühen Sie dafür die Oberseite mit 3 Sprühstößen. Nach **5 Std. Aushärtezeit** kann das Accessoire montiert* und belastet werden (Schritt 4).
- 6) Erwärmen Sie den befüllten Adapter mit einem Heißluftgerät (Temperatur am Adapter: 60 Grad) oder mit einem handelsüblichen Föhn auf höchster Stufe, im Abstand von ca. 6 cm für 2 Minuten. Nach nur **4 Std. Aushärtezeit** kann das Accessoire montiert* und belastet werden (Schritt 4).

Rückstandsfrei entfernen



- 1) Adapter einfach mit einer Zange abdrehen. 2) Haftmittlrückstände mit Glasschaber, Kunststoffspachtel oder Silikonentferner beseitigen.