


Art. Nr. 6093 6211,1010 8449

LKZ 41164



D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handlieding voor de montage
CZ Montážni návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimati
GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montazu
SK Návod na montáž
RO Instrukctiuni de montaj
RU Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1096x400x16	1		5	814x402x16	1	
2	1096x400x16	1		6	382x354x16	4	
3	1096x355x16	1		7	780x66x16	1	
4	814x402x16	1		8	1106x394x3	1	
				9	1106x394x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	









1


A 7x32 090913 x8
B 15x12 000146 x4
D 8x35 000151 x4
A
B
D
B
D
TOP
A
A
A
1
BOTTOM
B
B
TOP
D
B
D
A
A
A
2
A
BOTTOM
D


2


B 15x12 000146 x18
B
7
B
B
B
B
B
6 x4
B
B


3


A
090913
7x32
x8
A
A
A
A
A
A
A
4
A


4


A
090913
7x32
x8
B
000146
15x12
x4
D
000151
8x35
x4
A
B
D
B
D
TOP
410
A
A
A
3
344
B
B
BOTTOM
D
D
410
TOP
A
A
A
3
344
A
BOTTOM
B
D


5


A 090913 7x32 x2
I 177473 x5
J 010942 4x16 x20
O 230041 22x16 x5
O
I
J
A
5
15 mm
380 mm
174 mm


6


1
2
3
6


7




8




9




10



11







F 135021 x14

G 062367 x3

H 000759 3x20 x17

12





K 155999 x1


L 000754 3.5x16 x2

M 090185 4.5x45 x1

N 013859 8x40 x1

C 100640 20x0.5 x16

P 238968 Places of Style x1



Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	ll fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !