

QUALITY:



RESPONSIBILITY:



INFO:

roba SERVICE

www.roba-kids.com
service@roba-kids.com



www.roba-kids.com



roba Baumann GmbH




Feldstraße 14
D-96237 Ebersdorf



Kinderbett

Cot bed / Lit d'enfant

**,GABRIELLA',
,MAREN',
,JULIA'**



Service

@ info@roba-kids.com
www.roba-kids.com

Bei Rückfragen zu diesem Artikel bitte die folgende **Kenn-Nummer** und **Art.-Nr.** angeben:
If you have any questions concerning this article use this **identification number** and **item number**:

DF-0919

38691 -1911803 - 42491 -1911827



- DE** WICHTIG! - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!
- GB** ATTENTION! - PLEASE STORE FOR FURTHER ENQUIRIES! READ CAREFULLY!
- FR** IMPORTANT! - CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTRÉIEURE
- LIRE ATTENTIVEMENT!
- ES** ¡ATENCIÓN! - GUARDAR PARA UN USO POSTERIOR. - LÉASE DETENIDAMENTE!
- PT** IMPORTANTE! – GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS – LER COM ATENÇÃO!
- IT** IMPORTANTE! CONSERVARE PER L'USO FUTURO - LEGGERE CON ATTENZIONE!
- NL** BELANGRIJK! - BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING! ZORGVULDIG LEZEN!
- DK** VIGTIGT! BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG - SKAL LÆSES GRUNDIGT!
- SE** VIKTIGT! SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK - MÅSTE LÄSAS NOGA!
- FI** TÄRKEÄÄ! - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTÖÄ VARTEN – LUE TARKKAVALISESTI!
- NO** VIKTIG! – OPPBEVARES FOR SENERE BRUK – MÅ LESES NØYE!


- RU**
- Предупреждение: детская кровать не должна находиться в непосредственной близости от источников открытого огня или источников тепла.
 - Предупреждение: не используйте детскую кровать, если она повреждена, поломана или в ней отсутствуют некоторые детали.
 - Для замены следует использовать только рекомендуемые производителем запасные части.
 - Предупреждение: не оставляйте в детской кровати предметы, которые могут служить подставкой для ног или привести к удушью, например шнурки, кисточки для штор и занавесок и т. д.
 - Предупреждение: никогда не используйте большее одного матраса.
 - Нижнее положение основания кровати является самым безопасным для вашего ребенка. Основание должно оставаться на этом уровне до тех пор, пока ребенок не научится стоять.
 - Все элементы фурнитуры при монтаже должны быть закреплены соответствующим образом. Регулярно проверяйте надежность их крепления и подкручивайте при необходимости.
 - Во избежание падения не используйте детскую кровать, если ваш ребенок может самостоятельно из нее выбраться. Вы можете переоборудовать ее в подростковый вариант, убрав боковое ограждение.
 - В боковом ограждении имеется 3 съемных прутков. Для безопасности вашего ребенка боковое ограждение должно быть установлено так, чтобы съемные прутья можно было вынуть только сверху. При ином варианте установки съемных прутьев во время пользования кроватью прутья могут быть расшатаны и ребенок может быть травмирован.
 - В целях безопасности выньте все съемные прутья.
 - Если вы будете использовать другой матрас, то его толщину нужно выбирать с учетом того, что внутренняя высота (от поверхности матраса до верхнего края рамы кровати) в нижнем положении основания должна составлять не менее 500 мм и в верхнем положении не менее 200 мм. Размер матраса составляет 700 x 1400 мм. При выборе длины и ширины матраса следует учитывать, что зазор между ним и боковой/задней стенкой должен составлять не более 30 мм.
 - Для очистки лакированных поверхностей используйте слегка увлажненную ткань. Ни в коем случае не используйте средства, которые могут поцарапать или разъесть поверхность, жесткие щетки и т. д.

- SI**
- Opozorilo: Prepričajte se, da otroška posteljica ne stoji v bližini odprtega ognja in ostalih močnih virov topote, kot so npr. električni grelniki, plinske peči itd.
 - Opozorilo: Otroške posteljice ne uporabljajte, če je kateri koli posamični del zlomljen, odtrgan, poškodovan ali če manjka.
 - Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
 - Opozorilo: Predmet, ki bi lahko služili kot stopnička ali bi bili nevarni, da se otrok z njimi zadusi ali zadavi, npr. vrv, vrvica zavesne/rolete itn., ne puščajte v bližini otroške posteljice.
 - Opozorilo: Nikoli ne uporabljajte več kot eno vzmetnice.
 - Najnižji položaj dna postelje je za otroka najvarnejši. Ta položaj uporabite takoj, ko je vaš otrok dovolj star, da se usede.
 - Pazite na to, da so vsi vgradnji deli vedno pravilno pritrjeni. Redno jih preverjajte in takoj po potrebi privijte.
 - Da bi se izognili padcem, otroške posteljice ne uporabljajte več od trenutka, ko lahko otrok spleza iz posteljice.
 - Stranica z ograjo ima 3 snemljive drseče palice. Stranica z ogrado lahko zaradi varnosti otroka namestite le tako, da je mogoče te palice odstraniti le z dvigom. Če bi jih namestili obratno, bi se lahko sprostile, ko bi se otrok obesil nanje.
 - Zaradi varnostnih razlogov odstranite vse palice.
 - Če bi želeli uporabiti drugo vzmetnico, morate debelino vzmetnice izbrati tako, da znaša notranja višina (od zgornje površine vzmetnice do zgornjega roba posteljnega okvirja) v najnižjem položaju posteljnega dna najmanj 500 mm in v najvišjem položaju najmanj 200 mm. Velikost vzmetnice je 70 x 140 cm. Dolžina in širina vzmetnice lahko znašata toliko, da je med vzmetnicijo in stranicami postelje največ 30 mm prostora.
 - Za čiščenje lakanov površin uporabljajte le rahlo navlaženo kropo. V nobenem primeru ne smete uporabljati abrazivnih ali jedkih sredstev oz. trdih ščetk za čiščenje ipd.


- TR**
- Uyarı: Çocuk yatağının açık ateşin ve elektrikli ısıticı, gazlı ocak v.s. gibi diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemiş olduğundan emin olunuz.
 - Uyarı: Eğer herhangi bir parçası kopmuş, yırtılmış veya hasar görmüş ya da eksik ise çocuk yatağını kullanmayın.
 - Sadece üretici tarafından tavsiye edilen yedek parçaları kullanınız.
 - Uyarı: Ayak bağı olarak kullanılabilecek eşyaların veya örneğin kordon, tül/perde bağları gibi boğulma veya asılma riski oluşturabilecek nesnelerin yatakta bırakılmamaları gereklidir.
 - Uyarı: Asla bir minderden fazla minder kullanmayın.
 - Yatak tabanının en alt konumunu çocuğunuz için en emin olanıdır. Çocuğunuz oturumuna gelebilecek duruma ulaştığında sadece bu konumu kullanınız.
 - Montaja dahil olan bütün parçaların hepsinin uygun şekilde sıkıştırılmış olmalarına dikkat ediniz. Bunları düzenli olarak kontrol ediniz ve lüzum halinde tekrar sıkıştırınız.
 - Çocuğunuz çocuk yatağından tırmanacak duruma geldi ise düşmesini önlemek için çocuk yatağını artık kullanmayın.
 - Bir parmaklık tarafında 3 tane çıkarılabilir sıyrılmış çubuğu vardır. Parmaklık tarafı, çocuğunuzun emniyeti için sadece sıyrılmış çubukları yukarı çekerek çıkarılabilen şekilde değiştirilmelidir. Eğer başka türlü yapılfırsa, çocuğunuz bunlara tutunarak kendini yukarı çektiğinde istemeksiniz yerlerinden çıkışabilirler.
 - Emniyet sebebiyle bütün sıyrılmış çubukları çıkarınız.
 - Sayet başka bir minder de kullanılsak olursanız, o zaman minderin kalınlığı iç yüksekliği (minder yüzeyinden yatak çerçevesinin üst kısmına kadar olan yükseklik) yatak tabanının en alt konumunda en az 500 mm ve en üst konumunda en az 200 mm olacak şekilde seçilmelidir. Minder büyütüğü 70 x 140 cm olmalıdır. Minder uzunluğu ve genişliği minderle kenarlar ve uçlar arasında 30 milimetreden daha fazla boşluğunu olusmasına izin vermeliidir.
 - Cılıtları yüzeylerin temizliği için sadece hafifçe nemlendirilmeli bir bez kullanınız. Kesinlikle çizici veya aşındırıcı maddeler ya da sert temizlik fırçaları v.s. kullanmayın.

- GR**
- Προειδοποίηση: Να βεβαιωνετε ότι δεν θα τοποθετείται το παιδικό κρεβάτι κοντά σε ανοιχτή εστία φωτιάς ή ισχυρή πηγή θέρμανσης, π.χ. ηλεκτρικό θερμαντικό σύστημα υπέρυθρου ή κλίβανο αερίου.
 - Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κρεβάτι, εάν έχουν σπάσει, σχιστεί, φθαρεί ή απουσιάζουν μεμονωμένα εξαρτήματα.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής.
 - Προειδοποίηση: Αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμεύουν ως στρίφιξη του ποδιού ή συνιστούν κίνδυνο ασφυξίας ή στραγγαλισμού, π.χ. κορδόνια, κορδέλες παραπέτασμάτος/κουρτίνας, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται στο παιδικό κρεβάτι.
 - Προειδοποίηση: Να μη χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα στρώμα ποτέ.
 - Η χαμηλότερη θέση τη βάσης κρεβατιού είναι για το παιδί σας η πο ασφαλής. Μόλις μεγαλώσει το παιδί σας αρκετά και μπορεί να κάθεται, τότε να χρησιμοποιείτε μόνο αυτή τη θέση.
 - Προσέξτε, ώστε να στερεώνονται όλα τα ελάσματα συναρμολόγησης πάντα ανάλογα. Να ελέγχετε αυτά τακτικά κι εάν είναι αναγκαίο, να τα σφίγγετε ξανά.
 - Προς αποφυγή πτώσεων να μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κρεβάτι, όταν το παιδί σας είναι σε θέση να σκαρφαλώνει έξω από αυτό.
 - Μια πλευρά κιγκλιδώματος έχει 3 ράβδους ολισθησης που μπορούν να αφαιρούνται. Για την ασφάλεια του παιδιού σας επιτρέπεται να τοποθετείται η πλευρά κιγκλιδώματος μόνο έστι, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται οι ράβδοι ολισθησης μέσω ανύψωσης.
 - Εάν τοποθετηθεί αυτή από την άλη πλευρά, θα μπορούσαν να αποσπώνται οι ράβδοι ολισθησης αθέλητα, όταν τραβιέται το παιδί σας προς τα πάνω, στριφτόμενο σε αυτές.
 - Για λόγους ασφαλείας αφαιρείτε όλες τις ράβδους ολισθησης.
 - Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε ένα άλλο στρώμα, πρέπει να επιλέγεται το πάχος του στρώματος έτσι, ώστε να ανέρχεται το εσωτερικό ύψος (από την επιφάνεια του στρώματος μέχρι την επάνω παρυρή του πλαισίου κρεβατιού) του λάχιστον σε 500 χιλιοστά στην υψηλότερη θέση της βάσης κρεβατιού και του λάχιστον σε 200 χιλιοστά στην υψηλότερη θέση. Το μέγεθος του στρώματος είναι 70 x 140 εκατοστά. Το μήκος και το πλάτος του στρώματος επιτρέπεται να αφήνουν έναν ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ στρώματος και πλαισίων ή τελικών εξαρτήματων, το πολὺ 30 χιλιοστά.
 - Για τον καθαρισμό της βερνικωμένης επιφάνειας χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
 - Να μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση ουσίες τριψίματος, καυστικές ουσίες ή σκληρές βιούρτσες καθαρισμού κ.ο.κ.


- PL** **WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSŁOŚĆ! STARANNIE PRZECZYTAĆ!**
- CZ** **DŮLEŽITÉ! - NÁVOD SI USCHÓVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! - PEČLIVĚ SI JEJ PROČTĚTĚ!**
- HU** **FONTOS! – KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG – GONDOSAN OLVASSA EL!**
- HR** **VAŽNO! - SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU – PAŽLJIVO PROČITATI!**
- RO** **IMPORTANT! - PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ - CITIȚI CU ATENȚIE!**
- RS** **VAŽNO! – ČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU – PAŽLJIVO SVE PROČITATI!**
- SK** **DÔLEŽITÉ! - NÁVOD UCHOVATE NA NESKORŠIE POUŽITIE – DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!**
- SI** **POMEMBNO! – SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO – TEMELJITO PREBERITE!**
- TR** **ÖNEMLİ!-DAHA SONRA KULLANILMAK ÜZERE DE MUHAFZA EDİNİZ – DIKKATLE OKUYUNUZ!**
- GR** **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! - ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ - ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- RU** **ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!**

A


2x

B


2x

C

1x

D

1x

E

1x

I**2****3****4****5****6**


6x



4x



4x

M6x10x41
4x

1x

M6x45
8x

04

CZ

- Varování: Ubezpečte se, že jste dětskou postýlkou neumístili do blízkosti nekrytého ohně nebo zdrojů intenzivního tepla, např. elektrického teplometru nebo plynných kamen.
- Varování: Nepoužívejte dětskou postýlkou, pokud jsou některé její části zlomené, roztržené, poškozené nebo chybí.
- Používejte jen náhradní díly doporučené výrobcem.
- Varování: Nenechávejte lezit v postýlce předmety, na které by dítě mohlo vylézt nebo které by mohly způsobit udušení nebo uskrcení dítěte, např. provazy, šňůry od závěsů/záclon apod.
- Varování: Vždy používejte jen jednou matraci.
- Pro dítě je nejbezpečnejší, pokud je dno postýlky v nejnižší poloze. Jakmile bude dítě schopno samo se posadit, používejte pouze tu polohu.
- Dbejte vždy na správné upevnění všech montážních částí kování. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby dotáhněte.
- Zamezte pádu dítěte z postýlky a nepoužívejte ji, pokud je dítě schopno samo vylézt.
- Bočnice má 3 vyjmateľné tyčky. Bočnice je nutné v zájmu bezpečnosti dítěte namontovat pouze tak, že vyjmateľné tyčky bude možné odstranit jen pohybem nahoru.
- Pokud jí namontujete opačně, mohou se vyjmateľné tyčky, pokud se za ně dítě bude přitahovat, nechťěně uvolnit.
- Z bezpečnostních důvodů všechny tři vyjmateľné tyčky vyměňte.
- Pokud chcete použít jinou matraci, musíte zvolit matraci o takové tloušťce, aby vnitřní výška (od povrchu matrace k hornímu okraji rámů postýlky) činila - v případě dna postýlky v nejnižší poloze - minimálně 500 mm a v nejvyšší poloze minimálně 200 mm. Matrace má rozměry 70 x 140 cm. Mezi matrací a mezi bočními a koncovými díly smí být v délce a šířce maximální mezera 30 mm.
- K čištění lakovaných povrchů používejte vždy pouze lehce navlhčený hadík. V žádném případě nepoužívejte abrazivní či leptající prostředky nebo tvrdé čisticí kartáče apod.

HU

- Figyelmezhetetés: bizonyosodjon meg róla, hogy a gyermekágy nem nyílt láng vagy erős hőforrás, pl. elektromos hősugárzó vagy gázkonvektor közéleben kerül felállításra!
- Figyelmezhetetés: ne használja a gyermekágyat, ha egyes alkatrészei eltörtek, elszakadtak vagy megsérültek vagy hiányoznak!
- Csak a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használja!
- Figyelmezhetetés: az olyan tárgyat, melyek lábtartóként szolgálhatnak vagy amelyek fulladás vagy fojtás veszélyét hordozzák magukban, mint a zsinegek, vékony vagy vastag függőnyuszinorok, stb. nem szabad a gyermekágyban hagyni.
- Figyelmezhetetés: soha ne használjon egnél több matratot!
- Az ágyfenék legalacsonyabb helyzetére a legbiztonságosabb gyermek számára. Csak ezt a helyzetet használja, amit a gyermek elég idős ahhoz, hogy felüljön!
- Ügyeljen arra, hogy az összes szelvényt mindig szakszerűen rögzítse. Rendszeresen ellenőrizze és amennyiben szükséges újra szorítsa meg!
- A kibukás elkerülésére ne használja a gyermekáyat, ha gyermeké már képes a gyermekágyból kimarsni.
- Az oldalrácsok egynében 3 kivehető rúd van. Ezt az oldalrácsot, a gyermeké biztonsága érdekében csak úgy szabad beszerelni, hogy a kivehető rudakat csak felhúzással lehessen kivenni. Ha fordítva szerelik be a rácsot, akkor a kivehető rudak szándékon kívül kioldódhannak, amikor a gyermek felhúzódik rajtuk. Biztonsági okokból vegye ki az összes kivehető rúdot!
- Amennyiben Ön másik matracot használ, akkor a matrac vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a belmagasság (a matrac felületétől az ágykeret felső éléig) az ágyfenék legalacsonyabb helyzetében minimum 500 mm, legmagasabb helyzetében minimum 200 mm legyen. A matracméret 70 x 140 cm. A matrac hossza és szélessége a matrac és az oldal- és végelemek között 30 mm-es részt tehet lehetővé.
- A festett felületek tisztítására csak enyhén nedves ruhát használjon! Semmiképp ne alkalmazzon súroló vagy maró szereket, ill. kemény tisztító kefeket, stb.!

HR

- Upozorenje: Osigurajte da se dječji krevetić ne postavlja u blizini otvorene vatre ili jakih izvora topline, npr. električnih grijaca ili plinskih peći.
- Upozorenje: Ne koristite dječji krevetić ako su pojedinačni dijelovi puknuti, pokidani, oštećeni ili nedostaju.
- Koristite samo rezerve dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Upozorenje: Predmeti koji služe kao oslonac za noge ili koji predstavljaju opasnost za gušenje ili davljanje, npr. vezice, užad zavješi itd. ne smiju visjeti u dječji krevetić.
- Upozorenje: Uvijek koristite samo jedan madrac.
- Najniži položaj podnica krevet najsigurniji je za djecu. Koristite samo taj položaj čim dijete bude dovoljno staro uspraviti se na noge.
- Obratite pozornost na to da su dijelovi okova za montažu uvijek stručno pričvršćeni. Redovito ih provjeravajte i ako je potrebno, pritegnite ih.
- Da biste izbjegli padanje, dječji krevetić ne koristite više ako se dijete može popeti po krevetiću i izaci iz njega.
- Jedna strana ogradiće ima 3 izvadive klizne šipke. Strana ogradiće se radi sigurnosti vašeg djeteta smije umetnuti samo na način da se klizne šipke mogu izvaditi samo potpunim izvlačenjem prema gore. Ako se na neki drugi način postavi, klizne šipke bi se mogle slučajno izvaditi kada se dijete dleže držeći se za njih. Zbog sigurnosti izvadite sve klizne šipke.
- Ako želite koristiti madrac, deblijina madraca treba biti takva da unutarnja visina (od površine madraca do gornjeg ruba okvirja kreveta) u najnižem položaju podnica kreveta iznosi najmanje 500 mm, a u najvišem položaju 200 mm. Veličina madraca je 70 x 140 cm. Madrac treba biti toliko dugacik i širok da između madraca i bočnih i krajnjih dijelova ostavlja najviše prostor od 30 mm.
- Za čišćenje lakovanih površina koristite samo lagano navlaženu krupu. Nikako ne koristite sredstva koja grebu ili nagrizaju. odn. krute četke za čišćenje itd.

13


- RO**
- Avertizare: Asigurați-vă că pătuțul nu este amplasat în apropierea de foc deschis sau surse puternice de căldură, spre exemplu radiatorice sau sobe pe gaz.
 - Avertizare: Nu folosiți pătuțul dacă vreuna dintre piese este spartă, ruptă sau deteriorată sau lipsește.
 - Nu folosiți decât piese de schimb recomandate de către producător.
 - Avertizare: Obiectele care ar putea servi ca punct de sprijin sau care prezintă un risc de sufocare sau de strangulare, spre exemplu șururi, sfori de perdele sau draperii etc. nu trebuie să fie lăsate în pătuț.
 - Avertizare: Nu folosiți niciodată mai mult de o saltea.
 - Poziția cea mai joasă a suprafeței de bază a pătuțului este și cea mai sigură pentru copilul dumneavoastră. Utilizați doar această poziție de îndată ce copilul dumneavoastră este suficient de mare pentru a sta în poziție șezând.
 - Aveți în vedere ca toate componentele de fixare pentru montaj să fie fixate corespunzător. Verificați-le în mod regulat și strângeți-le dacă este necesar.
 - Pentru a evita evenuale căderi, nu mai utilizați pătuțul când copilul dumneavoastră este capabil să se cătere din pătuț.
 - O parte a grilajului posedă 3 zăbrele care pot fi scoase. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, partea grilajului trebuie montată astfel încât zăbrele să poată fi scoase doar prin tragere în sus. Dacă se montează invers, zăbrele pot să se desprindă involuntar atunci când copilul dumneavoastră se trage în sus de ele. Din motive de siguranță, scoateți toate zăbrele.
 - În cazul în care veți dori să utilizați o altă saltea, grosimea saltelei trebuie astfel aleasă, încât înălțimea interioară (de la suprafața saltelei până la marginea superioară a cadruului patului) în poziția cea mai joasă a plăcii de bază a patului să fie minim 500 mm și în poziția cea mai înălțată minim 200 mm. Mărimea saltelei este de 70 x 140 cm. Lungimea și lățimea saltelei pot permite cel mult un spațiu intermediar de 30 mm între saltea și componentele laterale și de capăt.
 - Utilizați pentru curățarea suprafețelor lăcuite doar o cârpă ușor umedă. Sub nicio formă nu utilizați agenți abrazivi sau caustici, respectiv perii dure de curățare etc.

- RS**
- Upozorenje: Osigurajte da dečiji krevet nije u blizini otvorene vatre ili jakih izvora topline, npr. električne grejalice ili šporeta na gas.
 - Upozorenje: Ne koristite dečiji krevet ako su pojedini delovi napuknuti, oštećeni, odvojeni ili ako fale.
 - Koristite rezervne delove samo od proizvođača.
 - Upozorenje: Predmeti, koji mogu da služe kao držaći noge ili koji predstavljaju opasnost zbog gušenja ili davljenja, npr. od konopaca, vrpca sa zavesom itd., ne smiju da se ostave na dečjem krevetu.
 - Upozorenje: Nikada ne koristite više od jednog madraca.
 - Najniži položaj poda kreveta je za vaše dete najsigurnije. Koristite samo ovaj položaj čim je vaše dete dovoljno staro da može da sedne.
 - Pripazite na to da sva oprema za montažu uvek treba da se pravilno pričvrsti. Pregledajte redovno iako je potrebno pričvrstiti dodatno.
 - Da izbegnete padove ne koristite dečiji krevet više ako je vaše dete u stanju da se popne van dečjeg kreveta.
 - Strana rešetke ima 3 mesta za šipke koje se mogu izvaditi. Strana rešetke zbog sigurnosti vašeg deteta sme da se ugradi samo na taj način tako da se šipke mogu izvaditi samo podizanjem prema gore. Ako se suprotno ugraditi šipke se mogu oslobođiti kad vaše dete počne da ih vuče. Iz sigurnosnih razloga izvadite sve šipke.
 - Ako želite da koristite drugi madrac onda se mora izabrati debljinu madraca na taj način da unutarnja visina (od površine madraca do gornjeg ugla okvira kreveta) u najnižoj poziciji poda kreveta iznosi najmanje 500 mm i u najvišoj poziciji najmanje 200 mm. Veličina madraca iznosi 70 x 140 cm. Dužina i širina madraca smiju dozvoliti prostor od 30 mm između madraca i bočnih i krajnjih delova.
 - Koristite za čišćenje lakiranih površina samo lagano vlažnu krupu. Ni u kom slučaju koristite abraziona ili korozivna sredstva odnosno jake četke za čišćenje.


- SK**
- Varovanie: Uistite sa, že sa detská posteľka nenachádza v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných silných zdrojov tepla, ako sú napr. elektrické ohrievače alebo plynové sporáky.
 - Varovanie: Detskú posteľku nepoužívajte, ak je niektorá jej časť zlomená, pretrhnutá, poškodená alebo chýba.
 - Používajte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.
 - Varovanie: V detskej posteľke sa nesmú nechávať predmety, ktoré môžu dieťaťu slúžiť ako opora pri vyliezani alebo pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zadusenia alebo zaškrtenia, napr. šnúry, šnúry na závesy / záclony a pod.
 - Varovanie: Nikdy nepoužívajte viac ako jeden matrac.
 - Najnižší polohu dna posteľky je pre vaše dieťa najbezpečnejšia. Výlučne túto polohu začnite používať, hneď ako vaše dieťa dosiahne vek, kedy môže sedieť.
 - Dbajte na to, aby boli všetky časti kovania, ktoré sú potrebné na montáž, vždy správne pripojené. Pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich dotiahnite.
 - Aby ste predišli pádu dieťaťa, detskú posteľku viac nepoužívajte, ak je dieťa schopné z nej vyliezť.
 - Na jednej strane zábrany sa nachádzajú 3 vyberateľné tyče. Z dôvodu bezpečnosti dieťaťa sa smie strana zábrany s vyberateľnými tyčami namontovať iba tak, aby bolo možné tyče vybrať vytiahnutím smerom nahor. Pokiaľ by ste túto stranu zábrany namontovali opačne, mohli by sa vyberateľné tyče nečakane uvoľniť, keď sa za ne bude dieťa dvíhať.
 - Z bezpečnostných dôvodov vyberte všetky vyberateľné tyče.
 - V prípade, že chcete použiť iný matrac, je potrebné zvolať tak hrubku matraca, aby vnútorná výška (od povrchu matraca po hornú stranu postelenského rámu) v najnižšej polohе dna posteľky bola minimálne 500 mm a v najvyššej polohе minimálne 200 mm. Veľkosť matraca je 70 x 140 cm. Čo sa týka dĺžky a šírky matraca, medzi matracom a bočnými a koncovými časťami posteľky môže byť maximálne 30 mm volného priestoru.
 - Na čistenie lakovaných površín používajte iba jemne navlhčenú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte práškové alebo žieravé čistiacie prostriedky, príp. kefky na čistenie a pod.

1



Karton I: A, B
Karton II: C, D, E




2x





A



B





FI - Varoitus: Varmista, ettei pinnasänkyä pystytetä avotulen tai voimakkaiden lämpölähteiden, esim. sähkölämmittimien tai kaasu-uunien, läheille.
- Varoitus: Älä käytä pinnasänkyä, jos yksittäiset osat ovat murtuneet, revenneet tai vaurioituneet taikka ne puuttuvat.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa varaosaa.
- Varoitus: Esineitä, joita voidaan käyttää askelmana tai jotka aiheuttavat tukeutumis- tai kuristumisvaaran, esim. nyörät, verhonauhat jne., ei saa jättää pinnasänkyyn.
- Varoitus: Älä käytä koskaan enempää kuin yhtä patjaa.
- Sängynpohjan alin asento on lapselle turvallisin. Käytä vain tästä asentoa heti, kun lapsesi on riittävän vanha noustakseen istumaan.
- Varmista, että kaikki asennuksen kiinnitysosat kiinnitetään aina asianmukaisesti. Tarkasta ne säännöllisesti ja kiristä niitä tarvittaessa lisää.
- Putoamisen välttämiseksi ei lastensänkyä tulisi enää käyttää, kun lapsesi kykee kiipeämään ulos pinnasängystä. Yhdellä ristikopullella on 3 irrotettavaa liukutangoa. Pinnalaidan saa asentaa lapsesi turvallisuuden vuoksi vain niin, että liukutangot voidaan poistaa ylös pään vetämällä. Jos se asennetaan toisin päin, liukutangot saattavat irrota vahingossa, kun lapsi vetää niistä itseään ylös.
Poista kaikki liukutangot turvallisuusyksistä.
Jos käytät toista patjaa, patjan paksuus on valittava niin, että sisäkorkeus (patjan yläpinnasta vuoteen rungon yläreunaan) on sängynpohjan alimmassa asennossa vähintään 500 mm ja korkeimmassa asennossa vähintään 200 mm. Patjan koko on 70 x 140 cm. Patjan pituus ja leveys saavat sallia ainoastaan 30 mm:n räon patjan ja sivu- tai päätylaitojen välissä.
Käytä maalattujen pintojen puhdistukseen vain kevyesti kostutettua liinaa. Älä missään tapauksessa käytä hankaavia tai syövättäviäaineita tai kovia puhdistusharjoja jne.


NO - Advarsel: Forviss deg om at barnesengen ikke blir stilt opp i nærheten av åpen ild eller sterke varmekilder, f. eks. elektriske varmestrålere eller gassovner.
- Advarsel: Benytt ikke barnesengen hvis enkelte deler er brukket, revnet eller skadet eller mangler.
- Benytt bare reservedeler som er anbefalt av produsenten.
- Advarsel: Gjenstander som kan ligge som fotfeste eller som er en fare for kvelning eller strangulering, f. eks. snorer, gardinsnorer osv. må ikke bli liggende i barnesengen.
- Advarsel: Benytt aldri mer enn én madrass.
Sengebunnens laveste stilling er det sikreste for barnet. Benytt kun denne stillingen så snart barnet er gammelt nok for å sette seg opp.
- Pass på at alle beslagdeler for monteringen alltid er festet sakkyndig. Kontroller disse regelmessig og trekk etter om nødvendig.
- For å unngå at barnet faller ut må barnesengen ikke lenger benyttes når barnet er i stand til å klare ut av sengen.
- En gitterside har 3 sprinkler som kan tas ut. Gittersiden må før barnets sikkerhet bare bygges inn slik at sprinklene kan tas ut ved å trekke dem opp. Hvis de bygges inn omvendt, kan sprinklene løsnes utsiktet når barnet trekker seg opp på dem.
- Ta av sikkerhetsmessige grunner ut alle sprinklene.
- Hvis du vil bruke en annen madrass, må madrassens tykkelse velges slik at den innvendige høyden (fra madrassens overflate til overkant sergeramme) i sengebunnens laveste posisjon er minst 500 mm og i den høyeste posisjonen minst 200 mm.
Madrassens størrelse er 70 x 140 cm. Mellom madrassens side- og endedel må det maksimalt være et mellomrom på 30 mm.
- Bruk for rengjøring av lakkerte overflater bare en lett fuktet klut. Bruk under ingen omstendigheter skurende eller etsende midler hhv. harde rengjøringsbørster etc.

PL - Ostrzeżenie: Upewnić się, że łóżeczko nie stoi w pobliżu otwartego ognia lub innych silnych źródeł ciepła, np. promienników elektrycznych, piecyków gazowych itd.
- Ostrzeżenie: Nie używać łóżeczkę w przypadku, gdy jego części są złamane, pęknięte, uszkodzone bądź ich brakuje.
- Stosować tylko części zamienne polecane przez producenta.
- Ostrzeżenie: Nie wolno pozostawiać w łóżeczkach przedmiotów, które mogłyby posłużyć jako podium ani stwarzających niebezpieczeństwo uduszenia czy zadławienia się, np. szurków, taśm od zasłon/firanek itp.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie stosować więcej niż jednego materaca.
- Najniższe położenie dna łóżeczkę jest dla dziecka najbezpieczniejsze. Używać wyłącznie tego położenia, jeśli dziecko jest już na tyle duże, że potrafi samodzielnie siedzieć.
- Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie wszystkich okuć. Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby dociągać.
- Gdy tylko dziecko nauczy się wspinać po łóżeczkach, należy zaprzestać jego używania, aby zapobiec wypadnięciu dziecka z łóżeczek.
- Jeden bok łóżeczkę ma 3 wyjmowane pręty. Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, kratę boczną wolno montować wyłącznie tak, by pręty te można było zdemontować tylko wyciągając je do góry. Jeżeli zamontowano je inaczej, to mogą się poluzować w sposób niezamierzony, gdy dziecko się na nich podciągnie. Ze względu na bezpieczeństwo należy wyjąć wszystkie pręty.
- W przypadku stosowania innego materaca, jego wysokość musi być taka, aby wysokość wewnętrzna (od powierzchni materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) na najniższym poziomie dna wynosiła co najmniej 500 mm, a na najwyższym poziomie co najmniej 200 mm. Wymiary materaca wynoszą 70 x 140 cm. Stosować materac o takich wymiarach, aby odległość pomiędzy materacem a segmentami bocznymi i końcowymi wynosiła maksymalnie 30 mm.
- Do czyszczenia lakiernych powierzchni używać zwilżonej delikatnie ścierki. Nie wolno stosować środków o działaniu szorującym lub żrącym ani szczotki itp.

- NL**
- Waarschuwing: Controleer of het kinderbed niet in de buurt van open vuur of sterke hittebronnen, bv. elektrische straalkachels of gasfornuizen wordt opgesteld.
 - Waarschuwing: Gebruik het kinderbed niet, als afzonderlijke onderdelen gebroken, gescheurd of beschadigd zijn of ontbreken.
 - Gebruik uitsluitend door de fabrikant geadviseerde onderdelen.
 - Waarschuwing: Voorwerpen die als houvast voor de voeten zouden kunnen dienen of een gevaar voor verstikking of wurgingsvormen, bv. snoeren, gordijn-/vitragekoorden enz. mogen niet in het kinderbed gelaten worden.
 - Waarschuwing: Gebruik nooit meer dan één matras.
 - De laagste stand van de bedbodem is voor uw kind de veiligste. Gebruik uitsluitend deze stand zodra uw kind oud genoeg is om te gaan zitten.
 - Let erop dat alle beslagonderdelen voor de montage altijd vakkundig worden bevestigd. Controleer deze regelmatig en draai ze zo nodig opnieuw vast.
 - Om een val te voorkomen moet u het kinderbed niet meer gebruiken als uw kind in staat is uit het kinderbed te klimmen.
 - Aan elke kant van het rooster zitten 3 uitneembare glijstaven. De kant van het rooster mag voor de veiligheid van het kind slechts zodanig worden gemonteerd dat de sporten eruit kunnen worden gehaald door deze omhoog te trekken. Als hij andersom wordt gemonteerd, kunnen de glijstaven abusievelijk losgaan, als uw kind zich eraan optrekt.
 - Haal om veiligheidsredenen alle glijstaven eruit.
 - Als er een andere matras moet worden gebruikt, moet de dikte van de matras zodanig worden gekozen dat de binnendoorgang (vanaf het oppervlak van de matras tot en met de bovenrand van het bedframe) in de laagste positie van de bedbodem minimaal 500 mm en in de hoogste positie minimaal 200 mm bedraagt. De matrasafmeting is 70 x 140 cm. Lengte en breedte van de matras mogen hoogstens een tussenruimte van 30 mm tussen de matras en de zij- en eindgedeelten toelaten.
 - Gebruik uitsluitend een licht vochtige doek om de gelakte oppervlakken te reinigen. In geen geval schurende of bijtende c.q. harde reinigingsborstels enz. gebruiken.

- DK**
- Advarsel: Kontroller, at Barnesengen ikke opstilles i nærheden af åben ild eller stærke varmekilder som f.eks. elektriske varmestrålere eller gasovne.
 - Advarsel: Barnesengen må ikke anvendes, hvis enkelte dele er knækket, ødelagt eller beskadiget eller mangler.
 - Den skal udelukkende anvendes reservedele, der anbefales af producenten.
 - Advarsel: Genstande, der kan benyttes som fodstøtte, eller som kan medføre fare for kvælfning eller strangulering, f.eks. snore eksempelvis på forhæng og gardiner, må ikke ligge i Barnesengen.
 - Advarsel: Benyt aldrig mere end én madras.
 - Den laveste stilling af sengens bund er den sikreste for dit barn. Anvend udelukkende denne stilling, så snart dit barn er gammelt nok til at sidde op.
 - Vær opmærksom på, at alle beslagdele til monteringen altid fastgøres korrekt. Foretag regelmæssig kontrol, og stram om nødvendigt efter.
 - For at undgå, at barnet kan falde ned fra Barnesengen, må Barnesengen ikke længere anvendes, når barnet er i stand til at klæbre ud af Barnesengen.
 - En gitterside har 3 tremmer, der kan tages ud. Gittersiden må af hensyn til dit barns sikkerhed kun indbygges på en sådan måde, at tremmerne kan tages ud, idet de trækkes opad. Hvis tremmerne indbygges omvendt, kan de utsigtet løsne sig, hvis barnet trækker sig op i dem.
 - Tag af sikkerhedsmæssige årsager alle tremmerne ud.
 - Hvis du anvender en anden madras, skal madrassen tykkelse vælges på en sådan måde, at den indvendige højde (fra madrassens overflade til overkanten af sengerammen) i den laveste position af sengebunden mindst udgør 500 mm og i den højeste position mindst udgør 200 mm. Madrassens størrelse udgør 70 x 140 cm. Længden og bredden af madrassen må højest tillade et mellemrum på 30 mm mellem madrassen og sengens side- og endestykker.
 - Til rengøring af de lakerede overflader må der kun benyttes en let fugtet rengøringsklud. Anvend under ingen omstændigheder skurende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde rengøringsbørster etc.

- SE**
- Varning: Se till att barnsängen aldrig placeras i närheten av öppen eld eller starka värmekällor, som t.ex. elektriska radiatorer eller gasspisar.
 - Varning: Använd aldrig barnsängen, om den är skadad, sliten eller enskilda delar saknas.
 - Använd endast reservdelar som rekommenderas av återförsäljare.
 - Varning: Föremål som kan tjäna som fotstöd eller som kan utgöra en kvävnings- eller stryprisk, t.ex. band, snöre till gardiner osv. får inte lämnas i barnsängen.
 - Varning: Använd aldrig mer än en madrass.
 - Sängbottrens lägsta läge är det säkraste för ditt barn. Använd detta läge så snart ditt barn är gammalt nog att sätta sig upp.
 - Se till att alla beslag för monteringen sätts fast fackmässigt. Kontrollera regelbundet och dra åt vid behov.
 - För att undvika fall får barnsängen inte längre användas, när barnet kan klättra ur sängen.
 - En spjälsida har 5 löstagbara spjäl. Spjälsidan måste monteras, så att spjälarna kan tas loss genom att man drar upp dem.
 - Om de monteras upp och ned kan spjälarna lossna av sig själv, när barnet försöker dra sig upp.
 - Ta av säkerhetsskål bort alla löstagbara spjäl.
 - Om du använder en annan madrass, måste den inre höjden (från madrassens yta till sängramens överkant) vid den lägsta ställningen vara minst 500 mm och vid det högsta läget minst 200 mm. Madrassens storlek är 70 x 140 cm. Madrassens längd och bredd för högst tillåta ett mellanrum på 30 mm mellan madrassen och komponenterna mellan madrass och delarna på sänggavel och sidor.
 - Använd endast en fuktig duk för rengöring av lakerade ytor. Använd aldrig skurande eller frätande medel resp. hårdare rengöringsborstar etc.



- Warnung: Vergewissern Sie sich, dass das Kinderbett nicht in die Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen, aufgestellt wird.
- Warnung: Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind oder fehlen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- Warnung: Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Gefahr für das Ersticken oder Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordeln usw. dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden.
- Warnung: Benutzen Sie niemals mehr als eine Matratze.
- Die niedrigste Stellung des Bettbodens ist für Ihr Kind die sicherste. Verwenden Sie nur diese Stellung, sobald Ihr Kind alt genug ist, sich aufzusetzen. Achten Sie darauf, dass alle Beschlagteile für die Montage immer sachgemäß befestigt werden. Überprüfen Sie sie regelmäßig und ziehen Sie sie falls erforderlich nach.
- Zur Vermeidung von Stürzen verwenden Sie das Kinderbett nicht mehr, wenn Ihr Kind in der Lage ist, aus dem Kinderbett heraus zu klettern.
- Eine Gitterseite hat 3 herausnehmbare Schlupfstäbe. Die Gitterseite darf zur Sicherheit Ihres Kindes nur so eingebaut werden, dass sich die Schlupfstäbe durch Hochziehen herausnehmen lassen. Wird sie andersherum eingebaut können sich die Schlupfstäbe unbeabsichtigt lösen, wenn sich Ihr Kind an ihnen hochzieht. Nehmen Sie aus Sicherheitsgründen alle Schlupfstäbe heraus.
- Falls Sie eine andere Matratze verwenden sollten, muss die Dicke der Matratze so gewählt werden, dass die Innenhöhe (von der Matratzenoberfläche bis zur Oberkante des Bettrahmens) in niedrigster Position des Bettbodens mindestens 500 mm und in höchster Position mindestens 200 mm beträgt. Die Matratzengröße beträgt 70 x 140 cm. Länge und Breite der Matratze dürfen höchstens einen Zwischenraum von 30 mm zwischen Matratze und Seiten- und Endteilen zulassen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der lackierten Oberflächen nur ein leicht feuchtes Tuch. Keinesfalls scheuernde oder ätzende Mittel bzw. harte Reinigungsbürsten etc. verwenden.

- Caution: Ensure that the cot has not been placed near open flames or strong heat sources like an electric radiant heater or gas ovens.
- Caution: Do not use the cot if any part is broken, worn out or damaged or is missing.
- Use only those spare parts that have been recommended by the manufacturer.
- Caution: Do not leave any such objects in the cot that can serve as a foot rest or that can pose risk of choking or strangulation – e.g. strings, drape cords / curtain cords etc.
- Caution: Do not use more than one mattress under any circumstance.
- The lowest position of the base of the cot is the safest for your child. Use this position only, once your child is old enough to sit up.
- Always take care that all fittings of the assembly are properly fixed. Check them regularly and re-fix when necessary.
- To avoid toppling, do not use the cot once your child is able to climb out of it.
- One safety rail has 3 detachable bars. For the safety of your child, the safety rail should be installed in such a manner that the detachable bars shall unhinge only if they are lifted up. If it is installed the other way round, the detachable bars could accidentally become loose if your child uses them as climbing aids.
- For safety reasons, un hinge all detachable bars.
- Should you use another mattress, its thickness should be such that the internal height (from the surface of the mattress to the upper edge of the bed frame) is at least 500 mm with the base of the bed at its lowest position and at least 200 mm with the base of the bed at its highest position. The dimensions of the mattress are 70 x 140 cm.
- The length and breadth of the mattress should allow a maximum clearance of 30 mm between the mattress and the sides and ends.
- Clean the varnished surfaces only with a slightly moist cloth. Do not use abrasive or corrosive substances or hard cleaning brushes under any circumstance.

- Mise en garde : S'assurer que le lit d'enfant ne se trouve pas à proximité d'un feu nu ou de fortes sources de chaleur, p. ex. radiateurs électriques, poêles à gaz etc.
- Mise en garde : Ne pas utiliser le lit d'enfant si des pièces sont cassées, arrachées ou endommagées ou si elles manquent.
- N'utiliser que des pièces de rechange recommandées par le constructeur.
- Mise en garde : Ne pas laisser dans le lit d'enfant des objets pouvant servir d'appui aux pieds ou représentant un danger d'étouffement ou d'étranglement, p. ex. cordelettes, cordons de rideaux etc.
- Mise en garde : Ne jamais utiliser plus d'un matelas.
- La position la plus basse du sol du lit est la plus sûre pour votre enfant. N'utiliser que cette position dès que l'enfant est en âge de s'asseoir.
- Veiller à ce que toutes les armatures pour le montage soient toujours correctement fixées. Les vérifier régulièrement et les resserrer si nécessaire.
- Pour éviter les chutes, ne plus utiliser le lit si l'enfant est capable de grimper hors du lit. Un côté des barreaux possède 3 barreaux amovibles.
- Pour la sécurité de votre enfant, le côté à barreaux doit être installé de manière à ce que les barreaux amovibles puissent être retirés par le haut. Si l'est monté dans l'autre sens, les barreaux peuvent se détacher involontairement si votre enfant s'y tient pour se relever.
- Pour des raisons de sécurité, retirer tous les barreaux amovibles. Si vous deviez utiliser un autre matelas, il faut choisir une épaisseur telle que la hauteur intérieure (de la surface du matelas jusqu'au bord supérieur du cadre du lit) soit d'au moins 500 mm en position la plus basse du sol du lit et d'au moins 200 mm en position la plus haute. La taille du matelas est de 70 x 140 cm. Longueur et largeur du matelas ne doivent permettre qu'un interstice maximum de 30 mm entre matelas et côtés et extrémités du lit.
- N'utiliser qu'un chiffon légèrement humide pour nettoyer les surfaces peintes. N'utiliser en aucun cas des produits récurants ou corrosifs ou des brosses dures etc.

- Advertencia: asegúrese de no montar la cuna cerca de fuego abierto o fuentes de calor potentes como, por ejemplo, radiadores eléctricos o estufas de gas.
- Advertencia: no use la cuna si hay piezas rotas, desgarradas, dañadas o si faltaran.
- Use únicamente piezas de recambio recomendadas por el fabricante.
- Advertencia: los objetos que pudieran servir de base para trepar o que representen un peligro de asfixia o estrangulamiento como, por ejemplo, cuerdas, cordones de cortinas, etc. no deben dejarse en la cuna.
- Advertencia: no use nunca más de un colchón.
- La posición más baja del suelo de la cuna es la más segura para su hijo. Use únicamente esta posición en cuanto su hijo sea lo suficientemente grande para sentarse.
- Asegúrese de que todos los herrajes de montaje estén debidamente apretados. Compruébelos regularmente y, en su caso, apriételos.
- Para evitar caídas no debe usar la cuna cuando su hijo sea capaz de trepar hacia fuera.
- Una de las rejillas laterales tiene 3 barras extraíbles. Para la seguridad de su hijo, el lateral de la reja sólo debe montarse de forma que las barras extraíbles se extiendan estirando hacia arriba. Si se monta de otra forma, las barras extraíbles pueden soltarse involuntariamente si su hijo se alza ayudándose de las barras.
- Por motivos de seguridad, saque todas las barras extraíbles.
- Si desea usar otro colchón distinto, debe elegir el grosor del colchón de forma que la altura interior (desde la parte superior del colchón hasta el canto superior del marco de la cuna) en la posición inferior de la base de la cuna sea como mínimo de 500 mm y en la posición superior sea como mínimo de 200 mm. El tamaño del colchón es de 70 x 140 cm. La longitud y anchura del colchón sólo deben dejar un espacio intermedio de 30 mm entre el colchón y los laterales y extremos.
- Para limpiar las superficies lacadas use únicamente un paño ligeramente humedecido. No use nunca medios abrasivos o agresivos ni cepillos de limpieza duros, etc.

- Aviso: certifique-se que a cama de grades não fica colocada perto de chamas e de outras fontes de calor, tais como radiadores eléctricos ou aquecedores a gás.
- Aviso: não utilize a cama de grades se alguma das peças estiver partida, rachada, danificada ou em falta.
- Utilize apenas peças recomendadas pelo fabricante.
- Aviso: não deixe objectos dentro da cama de grades que possam servir como base de apoio para a criança trepar ou constituir perigo de asfixia ou estrangulamento para a criança (por ex. cordas, cordões de cortinas e de cortinados, etc.).
- Aviso: nunca utilize mais do que um colchão.
- A posição mais baixa do fundo da cama é a que oferece maior segurança para a sua criança. Utilize esta posição, a partir do momento em que a criança se consegue sentar sem ajuda.
- Certifique-se que as todas as peças estão bem montadas e apertadas, verifique-as regularmente e, se necessário, volte a apertá-las.
- Para prevenir quedas, recomendamos que não utilize a cama de grades a partir do momento em que a sua criança seja capaz de trepar para cair.
- Uma das grades laterais dispõe de 3 barras amovíveis. Para segurança da criança, essa grade lateral deve ser montada, de modo a que a remoção das barras seja feita através de um movimento ascendente. Se for montada ao contrário, as barras podem soltar-se inadvertidamente, quando a criança se agarra a elas para se levantar.
- Por motivos de segurança, remova todas as barras amovíveis.
- Caso pretenda utilizar um outro colchão, a sua espessura deverá permitir que a altura interior (desde a superfície do colchão até ao bordo superior da cama) seja no mínimo de 500 mm na posição mais baixa e de 200mm na posição mais alta. As medidas do colchão são 70 x 140 cm.
- A folga existente entre o colchão e as partes laterais, cabeceria, pés da cama não deve ser superior a 30 mm.
- Para limpar as superfícies lacadas, utilize somente um pano ligeiramente húmido. Nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos, nem escovas de limpeza de pêlos duros.

- Avvertenza: il lettino per bambini non deve mai essere collocato in prossimità di fiamme libere o sorgenti di calore quali stufe elettriche o fornelli a gas.
- Avvertenza: non usare il lettino per bambini qualora una parte dei componenti sia spezzata, screpolata, danneggiata o mancante.
- Usare solo parti di ricambio raccomandate dal produttore.
- Avvertenza: non lasciare nel lettino per bambini oggetti che potrebbero fungere da supporto per i piedi o rappresentare un pericolo di asfissia o strangolamento (per esempio lacci, corde di tende eccetera).
- Avvertenza: non usare più di un materasso.
- La posizione più bassa della base del letto è la più sicura per il bambino. Impiegare questa posizione solo quando il bambino avrà raggiunto un'età nella quale riuscirà ad alzarsi autonomamente.
- Assicurarsi che le garniture metalliche per il montaggio siano fissate correttamente. Eseguire dei controlli periodici ed eventualmente stringere.
- Per impedire cadute, si consiglia di non usare più il lettino quando il bambino sarà in grado di uscirne scavalcando le sbarre.
- Uno dei lati con le sbarre possiede 3 aste estraibili. Per aumentare la sicurezza del bambino, il lato con le sbarre deve essere installato in modo da poter estrarre le aste dall'alto. Se viene installato al contrario, le aste potrebbero staccarsi qualora il bambino cercasse di arrampicarsi.
- Per motivi di sicurezza si raccomanda di estrarre tutte le aste.
- Se si dovesse cambiare materasso, lo spessore dovrà essere scelto in modo che l'altezza interna (superficie del materasso fino al bordo superiore del telaio del letto) corrisponda ad almeno 500 mm quando la base del letto si trova nella posizione più bassa, e ad almeno 200 mm quando si trova nella posizione più alta. Il materasso deve misurare 70 x 140 cm. L'interspazio massimo tra il materasso e le parti laterali e quelle finali non deve superare il 30 mm.
- Pulire le superfici laccate con un panno leggermente inumidito. Non usare mai mezzi abrasivi o corrosivi oppure spazzole dure eccetera.