


Bedienungsanleitung für Wecker -Serie A235



Funktionen:

- geräuscharmes Uhrwerk
- Leuchtblatt
- Weckwiederholung (Snooze)
- ansteigendes Wecksignal
- Licht

Aktivierung des Weckers:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung ①, die sich an der Rückseite des Weckers befindet und legen Sie 1 Batterie des Typs AA/ LR 6 ein und achten Sie auf die richtige Polarität, wie sie im Batteriefach gekennzeichnet ist. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Deckel einsetzen.

Zeiteinstellung:

Ziehen Sie den Knopf ② an der Gehäuserückseite vorsichtig heraus und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

Alarmzeiteinstellung und Alarmaktivierung:

Um die Alarmzeit einzustellen sollte sich Knopf ② in der Standard-Position (nicht herausgezogen) befinden oder drücken Sie ihn nach innen. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die ihre gewünschte Alarmzeit einzustellen.

Schieben Sie dann den ON-OFF-Schalter ③ nach oben auf ON. Der Alarm ist aktiviert.

Deaktivierung des Alarms:

Um den Alarm zu deaktivieren, schieben Sie den ON-OFF-Schalter ③ nach unten auf OFF.

Weckwiederholung (Snooze):

Schieben Sie den ON-OFF-Schalter ③ nach oben auf ON. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die SNOOZE/LICHT-Taste ④. Daraufhin stoppt der Alarm und beginnt erst 4 Minuten später wieder. Die Snooze-Funktion kann bis zu 5 Mal hintereinander aufgerufen werden. Um die Weckwiederholung zu stoppen, schieben Sie den ON-OFF-Schalter ③ nach unten auf die OFF-Position.

Licht:

Drücken Sie die SNOOZE /LICHT-Taste ④, um das Zifferblatt kurzfristig zu beleuchten.

Pflegehinweise:

Setzen Sie den Wecker nicht extremen Temperaturen (d.h. nicht über 40°C und unter -5°C) aus. Bleiben die Zeiger stehen, ist dies ein Anzeichen die Batterie zu tauschen. Ihr ATRIUM-Fachhändler wird gerne diesen Service für Sie übernehmen und die leere Batterie fachgerecht entsorgen.

Hinweise zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Hinweise zu Batterien:

Ist die in Ihrem Produkt eingesetzte Batterie „leer“, darf diese nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterie im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.



Alle Batterien werden wiederverwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wiedergewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank für's Mitmachen.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium - Hg: Batterie enthält Quecksilber

hergestellt für die Marke ATRIUM: www.atrium-uhren.de

Distributor: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, kalb@kalb-ravensburg.de, Germany

GARANTIE - URKUNDE

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von ATRIUM entschieden haben. Unsere Produkte werden mit größter Präzision gefertigt. Sie besitzen technisch ausgereifte Werke und werden einer strengen Endkontrolle unterzogen. Sollte dennoch ein Garantiefall eintreten, werden unter Vorlage dieser Urkunde alle Mängel kostenlos behoben, die auf einem Herstellungsfehler beruhen. Die ATRIUM-Garantie beträgt 2 Jahre. Keine Garantie wird übernommen für Glas, Gehäuse, Batterie, Fremdeingriff, Überbeanspruchung und natürlichen Verschleiss. Die Garantie erlischt bei Eingriff des Käufers oder nichtfachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung (z.B. Schlag, Fall, Wasser). Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Mit einer eventuellen Reparatur oder einer Ersatzlieferung beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Ref. Nr.

Kaufdatum:

Name des Käufers:

Fachhändler (Stempel+ Unterschrift):